Traditionell I/II

Bratpfanne 18 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
1,4 kg

Art nr: 0180T
EAN: 7317930180096

Bratpfanne 24 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,5 kg

Art nr: 0240T
EAN: 7317930240097

Bratpfanne 26 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,6 kg

Art nr: 0260T
EAN: 7317930260095

Bratpfanne 28 cm mit Holzgriff aus
schwedischer Buche
2,8 kg

Art nr: 0280T
EAN: 7317930280093

Bratpfanne 36 cm mit Holzgriff aus
schwedischer Buche
5,2 kg

Art nr: 0360T
EAN: 73179303600009

Grillpfanne 22 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,05kg

Art nr: 0014T
EAN: 7317930014094

Grillpfanne 25 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,8 kg

Art nr: 0025T
EAN: 7317930025090

Grillpfanne 28 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
3,1 kg

Art nr: 0028T
EAN: 7317930002893

Grillpfanne 25 x 25 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
3,2 kg

Art nr: 0029T
EAN: 7317930029098

Servierpfanne 20 cm mit
Holzgriff aus schwedischer
Buche

Art nr: 0002T
EAN: 7317930002091

Servierpfanne 25 cm mit
Holzgriff aus schwedischer
Buche

Art nr: 0250T
EAN: 7317930250096

Servierpfanne 28 cm mit
Holzgriff aus schwedischer
Buche

Art nr: 0285T
EAN: 7317930285098

SKEPPSHULT

Traditionell II/II

Servierpfanne 25 cm mit
Holzgriff & Glasdeckel
4,1 kg

Art nr: 0120T
EAN: 7317930120092

Servierpfanne 28 cm mit
Holzgriff & Glasdeckel
4,4 kg

Art nr: 0130T
EAN: 7317930130091

Wokpfanne 30 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
3,4 kg

Art nr: 0865T
EAN: 7317930865009

Pfannkuchenpfanne 23 cm mit
Holzgriff aus schwedischer Buche
2,2 kg

Art nr: 0031T
EAN: 7317930031091

Pfannkuchenpfanne 23 cm mit
Holzgriff aus schwedischer Buche
2,5 kg

Art nr: 0032T
EAN: 731793003298

Herzchenpfanne 22 cm mit
Holzgriff aus schwedischer Buche
2,7 kg

Art nr: 0038T
EAN: 731793003890

Eierpfanne 20 cm mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,2 kg

Art nr: 0019T
EAN: 7317930019099

Sossentopf 1 L mit Holzgriff
aus schwedischer Buche
2,0 kg

Art nr: 0027
EAN: 7317930027094



SKEPPSHULT